

Istruzioni termostatoTH4

Generalmente ogni telecomando viene fatto funzionare con un solo attivatore. L'accoppiamento per la comunicazione tra i due è già stato impostato di fabbrica quindi normalmente funzionano senza necessitare di impostazioni aggiuntive.

Comunque in caso di qualsiasi problema, seguire la seguente guida:







Dopo aver posizionato sulla presa a muro l'attivatore, premere il pulsante LEARN per alcuni secondi. Il led verde inizierà a lampeggiare. Significa che l'attivatore sta cercando il telecomando da abbinare. A questo punto premere il pulsante verso l'alto del telecomando alcune volte fino a quando il led smetterà di lampeggiare, quindi i due dispositivi saranno accoppiati.

Se si vuole far funzionare più attivatori con lo stesso telecomando, basta ripetere l'operazione per ciascun attivatore a presa

UTILIZZO

1. inserire le batterie nel telecomando
2. inserire l'attivatore alla presa a muro
nota I: con un singolo telecomando possono essere gestiti fino a quattro attivatori a presa
nota II: telecomando ed attivatori a presa possono comunicare ad una distanza massima di 8/10m e telecomando ed attivatori devono vedersi.
3. collegare la presa del Raffaello all'attivatore precedentemente inserito nella presa a muro come da punto 2
4. posizionare il telecomando nella stanza scaldata dal Raffaello, possibilmente nella zona centrale o comunque vicino alla zona che interessa scaldare
Quando la luce verde sul telecomando e sull'attivatore a presa è accesa significa che il pannello è acceso e sta scaldando. Viceversa quando è spenta.
5. Scegliere la regolazione della temperatura in funzione della tabella qui sotto

REGOLAZIONI

3-5°C	
13-15°C	
15-17°C	
17-19°C	
19-21°C	
21-23°C	
SEMPRE ACCESO	